## Istruzioni di servizio




per il personale specializzato

Vitosol-F

Avvertenze sulla validità all'ultima pagina



## **VITOSOL-F**



5604 536 IT 6/2011 **Da conservare!** 

#### Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

## Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza



#### Pericolo

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a persone.



#### Attenzione

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a cose e all'ambiente

#### Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

#### Interessati

Le presenti istruzioni sono rivolte esclusivamente al personale specializzato.

- Gli interventi sul circuito del refrigerante devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e autorizzato.
- Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e qualificato a norma di legge.
- La prima messa in funzione deve essere eseguita a cura della ditta installatrice specializzata oppure da un centro di assistenza autorizzato.

#### **Normative**

In caso di interventi attenersi

- alle norme di installazione nazionali,
- alle norme antinfortunistiche,

- alle norme per la salvaguardia ambientale.
- alle disposizioni di sicurezza pertinenti previste dalle norme in vigore

#### Interventi sull'impianto

Disinserire la tensione di rete dell'impianto (ad es. agendo sul singolo interruttore o sull'interruttore generale) e controllare che la tensione sia disinserita

#### Avvertenza

Oltre al circuito della corrente di regolazione, possono essere presenti altri circuiti corrente di carico.



#### Pericolo

Il contatto con componenti conduttori di corrente può causare lesioni gravi. Alcuni elementi delle schede si trovano sotto tensione anche dopo il disinserimento della tensione di rete. Prima di rimuovere le coperture degli apparecchi attendere almeno 4 minuti finché la tensione non si è ridotta.

Assicurarsi che la tensione non possa essere reinserita.

## Avvertenze sulla sicurezza (continua)

### Attenzione

Eventuali scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici.

Prima di eseguire i lavori, scaricare a terra la carica elettrostatica toccando oggetti come ad es. i tubi dell'acqua o del riscaldamento.

## Lavori di riparazione

#### Attenzione

Non sono consentiti lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza.
Sostituire i componenti difettosi unicamente con ricambi originali Viessmann.

# Componenti supplementari, parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura

#### Attenzione

Parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura che non sono stati collaudati unitamente all'impianto possono comprometterne il funzionamento. Il montaggio di componenti non omologati e le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e pregiudicare i diritti di garanzia. Per la sostituzione utilizzare esclusivamente ricambi originali Viessmann o parti di ricambio autorizzate dalla Viessmann.


## Indice

## Indice

Prima messa in funzione, ispezione, manutenzione	
Sequenza operazioni – prima messa in funzione, ispezione e m anutenzione	5
Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni	6
Ispezione	14
Lists del elemeli esconomo di	
Liste dei singoli componenti	4 =
Lista dei singoli componenti	15
Dati tecnici	
Vitosol 200-F	1Ω
VIIOSOI 200-F	10
Certificati	
Dichiarazione di conformità	10
DICHIALAZIONE UI CONIONNILA	19

### Sequenza operazioni – prima messa in funzione, ispezione e m anutenzione

Per ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni vedere la pagina indicata



## Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni

## Controllo dei rapporti di pressione e della pressione di precarica

Coprire i collettori.

#### Avvertenza


La lastra di copertura in vetro dei collettori solari piani Viessmann è ricoperta con una pellicola di protezione. Per i collettori solari a tubi sottovuoto utilizzare i **teloni di copertura** disponibili come accessorio.

Prima di lavare o riempire l'impianto solare, controllare la pressione di precarica del vaso di espansione. Questa operazione non è altrimenti più possibile con l'impianto solare in funzione.

#### Avvertenza

Nel **kit solare** disponibile come accessorio si trova un manometro manuale.

Immettere i valori nella tabella seguente. Questa può essere conservata per le operazioni successive di ispezione e manutenzione dell'impianto solare.



Documentazione dei rapporti di pressione

1	Pressione nel sistema dell'impianto solare	1	bar
2	Fattore d'incremento per metro di altezza statica	+ 0,1	bar/m
3	Pressione d'esercizio dell'impianto (manometro)		
			bar
	Riserva di pressione per lo sfiato	+ 0,1	bar
	Pressione di riempimento		
			bar
4	Fattore d'incremento per metro di differenza altezza tra	+ 0,1	bar/m
	manometro e vaso di espansione (5)		
	Detrazione per capacità acqua	- 0,3	bar
	Pressione di precarica vaso di espansione (5)	- 0,3	bar

#### Avvertenza

Segnare il valore della pressione di precarica sul vaso di espansione. Per evitare malintesi, utilizzare esplicitamente anche il termine "pressione di precarica<sub>n</sub>.

### Esempio:

Con un'altezza statica di 10 m si ottengono i seguenti valori:

- pressione d'esercizio dell'impianto = 2 bar
- pressione di riempimento = 2,1 bar
- pressione di precarica = 1,7 bar

## Controllo degli allacciamenti elettrici

Controllare il fissaggio dei collegamenti ad innesto e dei passacavi e controllare l'integrità dei cavi.

## Lavaggio, controllo perdite e riempimento dell'impianto solare

## Attenzione

Il riempimento e la messa in funzione dell'impianto solare senza un prelievo di sicurezza del calore prodotto determina sollecitazioni termiche.

In caso di messa in funzione anticipata coprire i collettori e lasciarli coperti fino a un prelievo regolato del calore prodotto.

#### Avvertenza

La lastra di copertura in vetro dei collettori solari piani Viessmann è ricoperta con una pellicola di protezione. Per i collettori solari a tubi sottovuoto utilizzare i **teloni di copertura** disponibili come accessorio.

■ Lavaggio dell'impianto solare


- Cavi di rame saldati
   Lavarli con particolare attenzione,
   perché le eventuali scorie residue
   possono pregiudicare il funzionamento dell'impianto solare.
- Lavare l'impianto solare con fluido termovettore. In caso contrario sussiste il pericolo che i resti eventuali dell'acqua di lavaggio si mescolino al fluido termovettore, alterandone le proprietà.

#### Avvertenza

Per il lavaggio e il riempimento dell'impianto solare utilizzare il dispositivo di riempimento o la stazione di riempimento disponibili come accessori. Questi comprendono una pompa in funzione rapida con una portata elevata e un filtro.


■ Non scaricare l'impianto con una pompa di aspirazione.

## Solar-Divicon (accessorio)




- A Termometro / valvola di ritegno mandata
- B Termometro / valvola di ritegno ritorno
- © Gruppo di sicurezza, con valvola di sicurezza da 6 bar
- D Indicatore di portata

# Raccorderia per riempimento (accessorio)



- (E) Rubinetto d'intercettazione
- F Rubinetti di riempimento e di scarico



- (E) Rubinetto d'intercettazione
- F Rubinetti di riempimento e di scarico
- Aprire il rubinetto o le valvole d'intercettazione Con il Solar-Divicon aprire le valvole di ritegno ruotando di 45° verso destra i termometri (vedi figura a pagina 9).
- G Manometro
- (H) Serbatoio del fluido termovettore
- 2. Chiudere il rubinetto d'intercettazione (E), aprire i rubinetti di riempimento e di scarico (F) della raccorderia per riempimento (vedi figura a pagina 9).

Collegare i tubi flessibili del dispositivo di lavaggio e riempimento. Riempire il serbatoio con il fluido termovettore.

#### Avvertenza

Il lavaggio dell'impianto avviene mediante l'attacco di ritorno (direzione di flusso verso il collettore).

- 3. Il lavaggio deve essere eseguito con una pompa in funzione rapida. Osservare il livello del liquido nel serbatoio e se necessario aggiungere fluido termovettore, in modo che non penetri aria nel circuito solare. Far girare la pompa di riempimento finché non si formano più bolle d'aria nel serbatoio.
- 4. Chiudere il rubinetto di scarico della raccorderia per riempimento, far girare la pompa di riempimento fino a raggiungere la pressione necessaria dell'impianto (inclusi 0,1 bar di riserva di pressione per lo sfiato residuo durante il funzionamento).

# Avvertenza relativa allo sfiato residuo

Anche se lo sfiato è eseguito in modo accurato, nel fluido termovettore si trovano ancora tracce di aria. Questa viene liberata con un aumento della temperatura e viene rimossa tramite un separatore d'aria.

- Chiudere il rubinetto di riempimento della raccorderia per riempimento, disinserire la pompa di riempimento. La pressione non deve abbassarsi per almeno mezz'ora.
- 6. aprire il rubinetto d'intercettazione.
- Sfiatare le pompe di circolazione. Impostare il funzionamento automatico.

Ripetere lo sfiato più volte, finché il galleggiante nella segnalazione di portata del Solar-Divicon (vedi figura a pagina 9) con pompa in funzione non assume una posizione stabile.

#### Avvertenza

La presenza di aria è riconoscibile nella segnalazione di portata (il galleggiante oscilla).

## Definire e, se necessario, regolare la portata.

Leggere il valore sul bordo inferiore del galleggiante dell'indicatore di portata del Solar-Divicon (vedi figura a pagina 9). In abbinamento a pompe di circolazione a più velocità, impostare la portata necessaria agendo sulla velocità (per i valori di taratura approssimativi vedi tabella seguente).

#### Taratura delle portate

Le indicazioni nelle tabelle seguenti non tengono conto delle resistenze del tubo.

Funzionamento High-flow, 40 l/(h·m²)					
Numero col- Portata in I/min					
lettori					
2	3				
3	4,5				
4	6				
5	7,5				
6	9,5				
7	10,5				
8	12,5				
9	14				
10	15,5				
11	17				
12	18,5				
13	20				
14	21,5				
15	23,5				

Funzionamento Low-flow, 15 l/(h·m²)				
Numero col-	Portata in I/min			
lettori				
6	3,5			
7	4			
8	4,5			
9	5			
10	5,5			
11	6,5			
12	7			
13	7,5			
14	8			
15	8,5			
16	9			
18	10,5			
20	11,5			

## Messa in funzione dell'impianto

Chiudere lo sfiato.



Attenersi alle istruzioni d'uso dei componenti incorporati.

# Controllo della funzione d'inserimento della regolazione per impianti solari



Istruzioni di montaggio e di servizio della regolazione per impianti solari

#### Controllo ed eventuale sostituzione del fluido termovettore

Il fluido termovettore in dotazione è un liquido su base 1,2 di glicole di propilene con un valore pH da 9,0 a 10,5 e una protezione antigelo fino a –28 °C. Far controllare una volta all'anno dal Centro assistenza autorizzato lo stato d'esercizio del fluido nell'ambito delle operazioni di manutenzione dell'impianto solare.

Con il **kit solare** (accessorio) è anche possibile effettuare controlli del valore pH e della temperatura di protezione antigelo.

Nei singoli casi, dopo aver consultato il produttore del fluido termovettore, può essere eseguito un controllo di laboratorio del fluido.

TYFOCOR CHEMIE GmbH Anton-Rée-Weg 7

D - 20537 Hamburg e-mail: info@tyfo.de Internet: www.tyfo.de

 Controllare almeno con cadenza biennale il valore pH del fluido termovettore con la striscia pH del kit solare (accessorio).
 Il colore della striscia pH indica il valore approssimativo. Se il valore è inferiore a 7,5, il fluido termovettore deve essere sostituito.

# Avvertenza per la sostituzione del fluido termovettore

Il fluido termovettore può essere mescolato a Tyfocor G-LS. Non mischiare in nessun caso con acqua o fluidi di altri produttori.

 Controllare la temperatura di protezione antigelo del fluido termovettore con l'analizzatore protezione antigelo Viessmann oppure il rifrattometro manuale del kit solare (accessorio).



Istruzioni d'uso per il kit solare

#### Ispezione

## **Ispezione**

Per la sicurezza d'esercizio dell'impianto solare occorre eseguire un'ispezione annuale.

È inoltre consigliabile eseguire ogni 3-5 anni un controllo visivo dei fondamentali (ad es. collettori, tubazioni).

- Sfiatare l'impianto solare.
- Confrontare la pressione d'esercizio dell'impianto con il valore nominale. In caso di scostamento, controllare il vaso di espansione.
- Controllare il fluido termovettore.
- Se necessario inserire manualmente le pompe di circolazione (prestare attenzione ai rumori).
- Confrontare la portata volumetrica con il valore nominale.
- Controllare la scorrevolezza della valvola miscelatrice termostatica (se presente).
- Controllare la plausibilità dei parametri solari in funzione dell'irraggiamento solare (ad es. temperatura di mandata e del ritorno sui termometri, temperatura collettore e bollitore sulla regolazione per impianti solari).

La valvola di sicurezza non deve essere controllata, se non sono presenti tracce di intervento (ad es. depositi, gocce).

## Lista dei singoli componenti

# Avvertenze per le ordinazioni delle parti di ricambio

Indicare articolo, nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica) e nr. di posizione del componente (vedi questa lista dei singoli componenti).

I componenti più comuni sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

#### Singoli componenti


- 0001 Tubo di collegamento
- 0002 Tubo di allacciamento corto
- 0003 Tubo di allacciamento lungo
- 0004 Tappo di chiusura
- 0005 Raccordo ad anello con boccole di sostegno
- 0006 Raccordo angolare con boccole di sostegno
- 0007 Elemento di fissaggio, compl.
- 0008 Elemento di raccordo
- 0009 Lamiera di montaggio
- 0012 O-Ring
- 0014 Fascetta profilata
- 0015 Striscia di tenuta diagonale
- 0016 Boccola di sostegno
- 0030 Supporto collettore con bulloni
- 0031 Materiale di tenuta
- 0033 Tappo di sfiato
- 0035 Lamiera di riparazione
- 0037 Graffa di fissaggio
- 0038 Gomito 90° e guaina ad immersione (lunga)
- 0039 Raccordo a T (tubo di allacciamento corto)
- 0040 Raccordo angolare, 2 x 22 mm
- 0041 Gomito 90° e guaina ad immersione (corta)

- 0042 Gomito 90° (tubo di allacciamento lungo)
- 0043 Raccordo ad angolo e a croce
- 0044 Raccordo ad angolo e a croce e guaina ad immersione (lunga)
- 0046 Raccordo a T e guaina ad immersione (corta)
- 0047 Raccordo a T (tubo di allacciamento lungo)
- 0048 Gomito 90° (tubo di allacciamento corto)
- 0049 Tubo flessibile con isolamento termico (tipo SV)
- 0050 Tubo flessibile con isolamento termico (tipo SV)
- 0051 Tubo flessibile con isolamento termico (tipo SH)
- 0052 Tubo flessibile con isolamento termico (tipo SH)


#### Componenti non raffigurati

- 0020 Grasso speciale per rubinetterie
- 0021 Istruzioni di smontaggio
- 0022 Istruzioni d'uso
- 0023 Istruzioni di servizio
- 0025 Istruzioni di montaggio per tetti inclinati, montaggio su tetto con gancio per copertura
- 0026 Istruzioni di montaggio per tetti inclinati, montaggio su tetto con ganci di ancoraggio per travetti
- 0027 Istruzioni di montaggio su tetti piani o montaggio libero
- 0029 Viti di tenuta (5.5 x 25, 6.3 x 45)
- 0036 Viti per legno, 8 x 120 (5 pezzi)
- 0053 Istruzioni di montaggio per tetti inclinati, integrazione nel tetto

## Lista dei singoli componenti (continua)



## Lista dei singoli componenti (continua)



## Dati tecnici

## Vitosol 200-F

Tipo		SV2A/SH2A	SV2B/SH2B
Superficie di assorbimento	m <sup>2</sup>	2,32	2,32
Superficie di apertura	m <sup>2</sup>	2,33	2,33
Capacità termica c	kJ/(m <sup>2</sup> ·K)	5,0	4,6
Temperatura max. di inattività	°C	186	185
Pressione max. d'esercizio	bar	6	6
Contenuto di fluido termovettore	litri	1,83/2,48	1,83/2,48

#### Dichiarazione di conformità

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

#### Vitosol-F

è conforme alle seguenti norme:

DIN 1055

EN 12975 secondo Solar-KEYMARK

Conformemente alle disposizioni delle direttive seguenti questi prodotti vengono contrassegnati con C€:

2006/95/CE 2004/108/CE 97/23/CE

# Dati conformi alle direttive che regolano l'impiego degli apparecchi in pressione (97/23/CE):

- Apparecchio riscaldato in pressione
- Categoria I secondo appendice II, diagramma 5
- Modulo A secondo appendice III
- Marcatura di apparecchi singoli di capacità inferiore ai 2 litri come componenti secondo l'articolo 3 (2), con montaggio min. a coppia

L'apparecchio in pressione è stato controllato senza equipaggiamento (dispositivo di sicurezza)

e deve essere equipaggiato prima dell'installazione e della prima messa in funzione in conformità alle normative nazionali in vigore.

Per la valutazione ai fini energetici degli impianti di riscaldamento e aria ambiente secondo DIN V 4701-10 si possono utilizzare, per determinare i valori dell'impianto Vitosol, i parametri di prodotto rilevati durante l'esame di omologazione CE in base alla direttiva del grado di rendimento (vedi tabella dati tecnici).

Allendorf, 1° giugno 2011

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

## Avvertenze sulla validità

Nr. di fabbrica:

7374161

7374162

7374163

7374164

Viessmann S.r.I. Via Brennero 56 37026 Balconi di Pescantina (VR) Tel. 045 6768999 Fax 045 6700412 www.viessmann.com

Salvo modifiche tecniche! 5604 536 IT